



Instrukcja szybkiego montażu
lokalizatora DS / ZAP

 **DS locate**

OSOBOWE / DOSTAWCZE / CIĘŻAROWE

1.

Przygotuj lokalizator.



2.

Znajdź miejsce, w którym jest zapalniczka i wyciągnij zatyczkę.



3.

Włóż lokalizator w miejsce zapalniczki. Zwróć uwagę, aby urządzenia w gnieździe zapalniczki było włożone naklejką do góry.



4.

Poprawny montaż sygnalizowany jest zieloną diodą, która zapala się po uruchomieniu zapłonu. W trakcie jazdy konieczna jest stała weryfikacja stabilności połączenia z gniazdem zapalniczki. Lokalizator posiada dodatkowe wyjście USB, które umożliwia podłączenie kabla USB w celu np. ładowania telefonu.



5.

Lokalizator posiada wbudowane diody oraz wydaje sygnał dźwiękowy, które sygnalizują określone stany.

- ▶ Brak GPS: dioda w kolorze czerwonym mruga 3 razy, a buzzer uruchamia się 3 razy. Sygnały świetlne i dźwiękowe będą następować krótko po sobie, powtarzając się co 5 minut. Przy trzecim sygnale z rzędu, należy się zatrzymać, oznacza to, że od 15 minut nie ma sygnału GPS.
- ▶ Powrót GPS: dioda zielona będzie mrużyć 3 razy krótko po sobie, bez buzzera.
- ▶ Brak GSM: dioda czerwona zaświeci się raz na 5 sekund wraz z pojedynczym sygnałem buzzera. Sytuacja będzie się powtarzała, co 10 minut.
- ▶ Powrót GSM: dioda zielona zaświeci się raz i będzie świeciła 5 sekund. bez buzzera.
- ▶ Jazda prywatna / służbowa:
 - ▶ jazda służbowa: nic się nie dzieje
 - ▶ jazda prywatna: niebieska dioda mruga 2 razy co 90 sekund, bez buzzera.



W celu weryfikacji poprawności montażu urządzenia oraz odbierania alarmów z systemu e-TOLL, zaloguj się do aplikacji **DS Locate**. Możesz ją pobrać za darmo z platformy **Sklep Play** bądź **AppStore**.

Dane dostępne do logowania przestaliśmy na Twoją skrzynkę e-mail. Jeśli nie otrzymałeś danych dostępowych skontaktuj się z nami pisząc wiadomość na adres: **pomoc.techniczna@datasystem.pl**.

Regulamin świadczenia usług lokalizacji na bazie systemu DS Locate oraz najmu lub sprzedaży urządzeń dostępny na stronie www.datasystem.pl

Data System Group

ul. abpa A. Baraniaka 88 B
61-131 Poznań | Polska
t. + 48 61 62 63 000
biuro@datasystem.pl

Dział Pomocy Technicznej

pon. - pt. 8.00 - 18.00
sob. 8.00 - 15.00
pomoc.techniczna@datasystem.pl

www.datasystem.pl