



Краткая инструкция по сборке
для локатора DS / ZAP

 **DS locate**

ПАССАЖИР / ДОСТАВКА / ГРУЗОВИК

1.

Подготовьте устройство для определения местоположения GPS.

2.

В автомобиле найдите прикуриватель и выдерните штекер.

3.

Установите устройство в гнездо прикуривателя. Убедитесь, что устройство в гнезде прикуривателя размещено наклейкой вверх.



4.

О правильной установке сигнализирует зеленый диод, который загорается при включении зажигания. Во время движения необходимо постоянно проверять стабильность соединения с гнездом прикуривателя. Локатор имеет дополнительный USB-выход, который позволяет подключить USB-кабель для того, чтобы, например, зарядить телефон.



5.

Локатор имеет встроенные светодиоды и издает звуковой сигнал, который указывает на определенные состояния.

- ▶ Нет сигнала GPS: красный светодиод мигнет 3 раза, а зуммер сработает 3 раза. Световой и звуковой сигналы будут следовать друг за другом короткое время, повторяясь каждые 5 минут. При третьем сигнале подряд остановитесь, это означает отсутствие сигнала GPS в течение 15 минут.
- ▶ GPS-сигнал восстановился: зеленый светодиод коротко мигнет 3 раза подряд, звуковой сигнал отсутствует.
- ▶ Нет сигнала GSM: красный светодиод будет мигать раз в 5 секунд с одним звуковым сигналом. Это будет повторяться каждые 10 минут.
- ▶ GSM-сигнал восстановлен: зеленый светодиод будет мигать один раз в течение 5 секунд, без зуммера.
- ▶ Личное/деловое вождение:
 - ▶ деловое вождение: ничего не происходит
 - ▶ частное вождение: синий светодиод будет мигать дважды каждые 90 сек, без зуммера.



In order to verify the correctness of the device installation and receiving alerts from e-TOLL system, log in to the **DS Locate** application. You can download it for free from the **Google Play** or **AppStore**.

We have sent the login access data to your e-mail address. If you have not received your access data, please contact us by writing a message to the following address: **pomoc.techniczna@datasystem.pl**.

Правила предоставления услуг по определению местоположения на основе системы DS Locate и аренды или продажи устройств, размещенных на сайте www.datasystem.pl.

Data System Group

ul. abra A. Baraniaka 88 B
61-131 Познань | Польша
тел. + 48 61 62 63 000
biuro@datasystem.pl

Техническая поддержка

пн - пт. 8.00 - 18.00
суб. 8.00 - 15.00
pomoc.techniczna@datasystem.pl

www.datasystem.pl